

## **GEBRUIKSAANWIJZING TV EN STEREO.**

Er staat een TV en een stereo Radio/Cd-speler naast elkaar in de kamer.

Omdat het geluid van de TV blikkerig klinkt is, is hij aangesloten op de Radio/Cd-speler.

Hier onder staat de uitleg bij de afstandsbedieningen hoe je van TV geluid naar Radio moet overschakelen. De DVD-speler is op de TV aangesloten.



De tv bedienen met de zilverkleurige afstand bediening

En het geluid van de TV met de zwarte afstand bediening.

Op de PANASONIC afstandsbediening op de knop Music Port drukken en dan komt het geluid door de boxen van de radio met de hard en zacht knoppen kun je harder en zachter zetten.

Op de SALORA afstandsbediening op de knop TV drukken en dan op de Aan/Uit knop en de TV gaat aan en met de zenderkeuze knoppen of de Cijfer knoppen de zenders kiezen.

1 is "Nederland 1", 2 is "Nederland 2" enzovoort

