

Groepenkast woning

Uw EATON-groepenverdeler zorgt dat u op veilige wijze stroom kunt gebruiken in uw Woning. Hij beschermt u tegen storingen of defecte apparaten, die zijn aangesloten op deze installatie. Leest u deze gebruiksaanwijzing goed door. Zo kan uw groepenverdeler optimaal zijn werk doen. In uitzonderlijke gevallen kan deze groepenverdeler namelijk de laatste beveiliging zijn tegen het uitbreken van brand als gevolg van een storing!



Belangrijk:

Druk tenminste 2 keer per jaar op de gele 'Test' knop van de Aardlekautomaat.

De aardlekautomaat (zie boven) moet dan direct uitschakelen (en daarmee ook de apparaten die achter deze aardlekautomaat zitten). Als de aardlekautomaat uitgeschakeld is, staat er geen spanning meer op de betreffende groep.(vlag is groen)

Vervolgens kunt u de aardlekautomaat weer inschakelen door de hendel naar boven te drukken.(vlag is rood) Op bovenstaande afbeelding staan alle "groepen" dus ingeschakeld, vlag is rood. Indien de aardlekautomaat niet uit- of inschakelt, moet u direct contact opnemen i.v.m. een mogelijke storing of defect.

idealis



