

Basisfuncties afstandsbediening

Aanzetten van de haard

- Druk de ● - en de 🔥-knop gelijktijdig in, totdat een signaal hoorbaar is.

De opstart procedure start nu. Gedurende deze periode geeft de ontvanger een repeterend geluidssignaal. De haard gaat nu automatisch op volstand branden.

Regelen van de vlamhoogte

- De 🔥-knop ingedrukt houden om de vlamhoogte stapsgewijs te verhogen.
- De 🔥-knop ingedrukt houden om de vlamhoogte stapsgewijs te verlagen en/of terug te schakelen naar waakvlam stand.

Uitzetten van de haard

- Druk de OFF-knop in en de haard schakelt volledig uit.
- Zet de tuimelschakelaar F op stand - O, als de haard langere tijd niet wordt gebruikt.

Grundfunktionen der Fernbedienung

Kamin anzünden

- Drücken Sie gleichzeitig auf die ● – und die 🔥- Taste, bis Sie einen Signalton hören.

Der Zündvorgang wird gestartet. Während dieser Zeit gibt der Empfänger einen sich wiederholenden Signalton ab. Der Kamin brennt nun automatisch auf Vollstand.

Flammenhöhe regulieren

- Die 🔥 - Taste eingedrückt halten, um schrittweise die Flamme zu vergrößern.
- Die 🔥 - Taste eingedrückt halten, um schrittweise die Flamme zu verkleinern und/oder zurückzuschalten auf Zündflammenstufe.

Kamin abschalten

- Drücken Sie die OFF- Taste. Der Kamin wird ganz abgeschaltet.
- Drücken Sie den Kippschalter F auf Stufe O, wenn der Kamin längere Zeit nicht benutzt wird.