


Bedieningsinstructie ClimaRad 4-standenschakelaar

Beschrijving en toepassing

Door middel van de draadloze RF 4-standenschakelaar kan uw ClimaRad Fan, MiniBox of MaxiBox handmatig worden bediend.



ClimaRad 4-standenschakelaar

Standaard functioneren de afzuigventilatoren geheel automatisch (autostand).

Echter door middel van de I, II, III (laag, middel en hoog)-stand kan de afzuiging handmatig worden overruled.

Stand I kan worden toegepast bij afwezigheid, stand II bij aanwezigheid en stand III tijdens het koken of douchen.

Instelmogelijkheden en werking ClimaRad 4-standenschakelaar

knop	keer indrukken	duur	actie
I	1	<1s	laagstand
II	1	<1s	middenstand
III	1	<1s	hoogstand 30 min
III	2	<1s	hoogstand
Auto	1	<1s	autostand
Auto + III	1	3-4 s	koppeling

Afhankelijk van de behoefte kan er gedurende 30 minuten op de kook- of douchestand worden geventileerd.

Na 8 uur zal automatisch de autostand weer in werking treden.

Als een knop langer wordt ingedrukt dan aangegeven, wordt er geen actie uitgevoerd en schakelt de schakelaar naar stand-by om accuvermogen te besparen.

LED kleur	knipperen	beschrijving
groen	1x	stand veranderd/normale werking
oranje	1x	weinig accu
oranje	2x	opstarten
rood	1x of 2x	Neem contact op met uw woningcorporatie/verhuurder

Na juist gebruik van de schakelaar worden de LED-resultaten weergegeven, zoals beschreven in de tabel hiernaast.