

De verwarming

Uw woning is voorzien van vloerverwarming. De vloerverwarming is te bedienen via de thermostaat. Deze is te vinden naast de deur van de badkamer.

NB: De leidingen van de vloerverwarming zijn in de afwerkvloer gemonteerd. Dus spijker en boor niet in uw vloeren.

Thermostaat

De thermostaat is bedoeld om de gewenste temperatuur van de kamer in te stellen. De thermostaat in deze studio is van het type RCU10 (Siemens).

Op dit apparaat is één bedieningselement te vinden: de draaiknop.

De ingestelde kamertemperatuur is rondom de draaiknop af te lezen (temperatuur in graden Celsius (°C)).

Kamertemperatuur verlagen: draai de knop naar links.

Kamertemperatuur verhogen: draai de knop naar rechts.

De studio werkt met vloerverwarming en vloerkoeling. Het advies is om de temperatuur standaard op 20 graden te zetten met een maximale verlaging/verhoging van 1-2 °C. Aangezien vloerverwarming/vloerkoeling een “traag werkend” systeem is, duurt opwarmen/afkoelen veel langer dan bij radiatoren verwarming.

