WASH&GO
LAUNDRY SOLUTIONS

Instructies

Download de app voordat je gebruik wilt maken van de wasfaciliteiten in de app store of via onderstaande QR-codes voor Android en IOS

1) Maak een account aan en log in

2) Selecteer je locatie : Cruyshaag Wing 1 88B-130D, Cruyshaag Wing 2 60C-128E

3) Upload Wash&Go tegoed met de functie 'Opwaarderen tegoed'

4) Stop je was in de machine (informatie omtrent wasprogramma's vind je in de APP)

5) Druk op de groene knop van de machine om te starten (binnen 5 minuten na je betaling)

* In Wing 2 (60C-128E) kan het zijn dat je internetverbinding op je smartphone niet toereikend genoeg is.
-> maak gebruik van de gratis wifi ''Wash&Go laundry"

Google play voor Wash&Go Android

Itunes Wash&Go voor IOS tunes